

Tastenbelegung:



I. Technische Daten:

Speichereinheit:	Integrierter 256MB Flash Speicher
Steckbuchse:	4 polige USB Mini-Klinkenbuchse
Batterie:	Integrierter, wiederaufladbarer Lithium-Ionen 150mAh/3.7V Hochleistungsakku
Betriebsdauer:	Über 9 Stunden Spielzeit bei voller Akkulaudung
USB Geschwindigkeit:	USB 1.1 (Maximal 5Mbps)
MP3 Kompression:	32Kbps bis 256Kbps
Frequenzbereich:	20Hz bis 20KHz
Kopfhöerausgang:	4mW+4mW (16Ω)
Unterstützte Betriebssysteme:	Window98/Me/NT/2000/XP und Mac 8.6 oder höher

II. Laden:

- Der Akku der Uhr kann sowohl über den USB-Anschluss als auch über ein externes Steckernetzteil geladen werden. Während des Ladevorgangs leuchtet die kleine rote LED unten auf dem Zifferblatt. Schaltet die Anzeige auf grün um, bedeutet dies, dass die Batterie voll und der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Wenn die rote LED im Musikspielmodus blinkt, ist die Batterie leer und das Gerät schaltet sich in 5 bis 10 Minuten automatisch ab. Ein Wiederaufladen ist dann umgehend erforderlich.

III. Kontroll-LED-Anzeigen:

- Die rote LED leuchtet während des Ladevorganges. Ist dieser abgeschlossen, erlischt die rote LED und die grüne beginnt zu leuchten.
- Die rote LED blinkt während der Datenübertragung. Das Blinken hört auf und geht in ein durchgehendes Leuchten über nachdem der Prozess abgeschlossen wurde.
- Die grüne LED blinkt, wenn Musik wiedergegeben wird.
- Bei niedrigem Ladezustand blinkt die rote LED. Es vergehen 5 bis 10 Minuten bis der Player sich selbst ausschaltet.

IV. Betriebshinweise:

- Start / Pause**
 - Bitte verbinden sie den Kopfhörer mit der Uhr (anderenfalls kann der Player nicht starten) und drücken und halten Sie den "PLAY" Knopf. Nach 2 Sekunden leuchten die beiden LEDs kurz auf. Daraufhin hören Sie einen Piepton, der Ihnen anzeigt, dass Sie im Playermodus sind. Nun blinkt die grüne LED langsam.
 - Im Playermodus drücken Sie einmal "PLAY" für die Pausefunktion und ein weiteres Mal, um das Abspielen fortzusetzen.
 - Für den Fall, dass die Musik für mehr als 10 Minuten pausiert, schaltet sich der Player automatisch ab.
- Stop / Ausschalten des MP3-Players**

Drücken und halten Sie den "PLAY" Knopf um die Wiedergabe zu beenden und den MP3-Player abzuschalten. Zusätzlich schaltet sich der Player auch aus, wenn die Kopfhörer abgezogen werden.

3. Titelauswahl

Spielt die Musik, drücken Sie "FF / VOL+" um zum nächsten Lied zu springen und "REW / VOL-" um zu dem vorherigen Lied zurückzukehren.

Lautstärkeregelung

Läuft der Player, drücken und halten Sie "FF / VOL+" um die Lautstärke zu erhöhen "REW / VOL-" um sie zu senken.

4. Equalizer Modi

Sie können unter 5 EQ Modi wählen: **Normal, Pop, Klassik, Rock** und **Jazz**. Drücken Sie "EQ" um den Modus zu wählen. Hierbei wird jeweils quasi im Kreis der nächste Modus gewählt.

5. Speicherfunktion

Wird der Player ordnungsgemäß beendet, speichert er die Einstellungen inklusive Lautstärke, EQ Modus und das Lied, welches direkt vor dem Beenden gespielt wurde. Wird er wieder gestartet, liest er den Speicher aus und beginnt mit den letzten Einstellungen und dem letzten Lied.

V. Installation der Treiber:

- Bei **Windows ME / 2000** oder darüber ist keine Treiberinstallation notwendig.
- Treiberinstallation unter **Windows 98**
 - Verbinden Sie die Uhr mit dem Computer über den USB-Steckplatz. Der Computer zeigt dann an, dass er neue Hardware erkannt hat.
 - Führen Sie die Installation gemäß den Angaben des Computers unter Verwendung der mitgelieferten Treiber-CD durch.
 - Wenn die Installation abgeschlossen ist, doppelklicken Sie auf Arbeitsplatz. Sie sehen dann dort ein neues Wechseldatenträgersymbol.

VI. Verbindung mit dem Computer:

- Wurde die Verbindung korrekt hergestellt, sehen Sie neues Wechseldatenträgersymbol in Ihrem Arbeitsplatz. Um Verwechslungen auszuschließen, empfehlen wir Ihnen, dieses neue Laufwerk entsprechend umzubenennen.
- Speichern von Musikdateien auf der Uhr:
 - Es werden Musikdateien im MPEG1/2 Layer 3 Format mit einer Kompressionsrate von 32kbps bis 256kbps unterstützt. Diese Dateien brauchen Sie einfach nur auf das neue Laufwerk zu kopieren; schon kann die Uhr die Musik abspielen.
 - Während des Kopiervorgangs blinkt die rote LED an der Uhr. Das Blinken stoppt und die rote LED bleibt an, wenn die Datenübertragung beendet ist.
 - Bitte unterbrechen Sie nicht die USB-Verbindung wenn Daten gelesen oder übertragen werden. Ansonsten können Daten zerstört oder sogar gelöscht werden.
- Sie können die Uhr ebenfalls zum Speichern von anderen Daten benutzen. Hierfür verwenden Sie einfach die "Drag and Drop" oder andere Kopier-Funktionen Ihres Arbeitsplatzes. Somit haben Sie Ihren mobilen „USB-Stick“ immer am Handgelenk.

VII. Garantie:

Auf diese hochleistungsfähige Uhr gewähren wir Ihnen als Hersteller 2 Jahre Garantie ab dem Kaufdatum. Hierzu muss die beiliegende Garantiekarte von Ihnen ausgefüllt, von Ihrem Händler abgestempelt und eingeschickt werden.

Garantiebedingungen:

- Die Garantie gilt für zwei Jahre ab dem Kaufdatum.
- Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt seinem ursprünglichen Zweck nach benutzt wird.
- Jegliche Beschädigung, die aus nicht sachgemäßem Betrieb heraus entsteht, ist nicht von der Garantie abgedeckt.
- Defekte am Uhrwerk sind Bestandteil der Garantie.
- Gehäuse- und Armbandschäden sind nicht Bestandteil der Garantie.
- Die Garantie verfällt bei Öffnen der Uhr.
- Die Uhr ist vor Feuchtigkeit zu schützen.
- Die Reparatur wird in Rechnung gestellt, falls der Schaden durch nicht sachgemäßen Gebrauch entstanden ist.

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.